

Wartungsgeräte - Eco-Line

Ersatz-Behälter für Filter, Filterregler & Öler - Eco-Line

Lieferumfang: Behälter einschließlich Dichtung

Typ Kondensatbehälter manueller Ablass	Typ Kondensatbehälter halb-automat. Ablass ¹⁾	Typ Kondensatbehälter automat. Ablass ²⁾	Typ Ölbehälter	D	für Baureihe
Kunststoffbehälter					
BF EA2000	---	---	BOL EA2000	29 (Gewinde)	2A
Kunststoffbehälter, doppelwandig					
BF EA3000	BF EA3000C	BF EA3000D	BOL EA3000	39	3A
BF EA4000	BF EA4000C	BF EA4000D	BOL EA4000	55	4A

1) Kondensatanschluss: G 1/8" (IG), 2) Kondensatanschluss: G 1/8" (AG)

NEU



halbautomatischer Ablass



automatischer Ablass

NEU



Ersatz-Filterelemente für Filter & Filterregler - Eco-Line

Typ Standard (5 µm)	Typ grob (40 µm)	für Baureihe
FILTER EA2000	FILTER EA2000-40	2A
FILTER EA3000	FILTER EA3000-40	3A
FILTER EA4000	FILTER EA4000-40	4A

Ersatz-Tropfaufsätze für Öler - Eco-Line

Lieferumfang: innerer Tropfaufsatz, äußerer Tropfaufsatz und Dichtung

Typ	für Baureihe
TROPF EAL	2A - 4A

NEU



6

Ersatz-Kompaktmanometer - Eco-Line

Typ	Anzeigebereich	für Baureihe
MANO EAR 10.C	0 - 10 bar	2A
MANO EAR 10	0 - 10 bar	3A & 4A

NEU

